

Рис. 3

6. Сборка и установка системы открытия дверей представлена на Рис. 3. Согласно схеме, вставьте ролики для направляющих [XVI] в глухие отверстия дверей, зафиксируйте их саморезами [VII]. Установите замок [XIV] в сквозное отверстие и зафиксируйте его саморезами. Установите ответные планки и зафиксируйте их саморезами. Установите ручки и затяните их винтами.




Рис. 4

7. Установите двери, как показано на Рис. 4. Фасады устанавливаются роликами пазы направляющей. Убедитесь, чтоб фасад с замком находился впереди.

Универсальная инструкция по сборке


RIVA

Фабрика офисной мебели

Мебель серии: *ESTETICA*

Тумба опорная: *ES.TON-3*

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Тумба опорная	ES.TON-3	750	725	406



1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	Дно	750	406	25	1
2	Горизонт	710	406	25	1
3	Задняя стенка	710	558	18	1
4	Стойка правая	673	406	18	1
5	Стойка левая	673	406	18	1
6	Полка	707	325	18	1
7	Фасад с замком	456	366	18	1
8	Фасад	456	366	18	1

4. Состав комплекта фурнитуры.

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Заглушка кабель-канала	2	X		Футорка М6 с распорным шариком	4
II		Шкант 8*30	20	XI		Опора регулируемая H27	4
III		Стяжка эксцентриковая	20	XII		Ручка Estetica 32мм	2
IV		Заглушка эксцентрика	20	XIII		Саморез с прессшайбой 4.2x16	16
V		Полкодержатель	4	XIV		Замок шкафа купе	1
VI		Магнит	4	XV		Направляющие универсальные	4
VII		Саморез с прессшайбой 4.2x16	8	XVI		Ролики для направляющих	8
VIII		Крючок	4	XVII		Ответная планка	2
IX		Опорная траверса тумбы	2				

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия диаметром 8мм в пласти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм в пласти вверните штоки эксцентриковых стяжек [III].
Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [III]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока (входного отверстия).
2. С нижней части дна [1] установите футорки с распорным шариком [X] и регулируемые опоры [XI], как показано на Рис. 1.
3. В правую и левую стойки [4], [5] установите магниты [VI] лицевой стороной наружу и крючки [VIII] зацепом наружу, при помощи саморезов [VII], как показано на Рис. 2.
4. Установите опорные траверсы [IX], зацепив крючками [VIII] за отверстия в трубе, магниты [VI] должны прилегать к трубе и обеспечивать дополнительное крепление.
5. Установить заглушки кабель - каналов [I] в правые и левые стойки [4], [5].

Рис. 1




Рис. 2

