

Установка стяжки для опорных тумб






Рис. 2



4. Сборка и установка системы открытия дверей представлена на Рис. 2. Вставьте ролики для направляющих [X] в глухие отверстия дверей, зафиксируйте их саморезами. Установите замок [VIII] в сквозное отверстие и зафиксируйте его саморезами. Установите ручки и затяните их винтами.

Рис. 3



5. Установите фасады, как показано на Рис. 3. Фасады устанавливаются роликами в пазы направляющей. Убедитесь, что фасад с замком находился перед фасадом без замка.

Универсальная инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели

Мебель серии: ESTETICA


Надставки на две тумбы низкие: ES.NN-2.1 / ES.NN-4.1 / ES.NN-4.2

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Надставка на две тумбы низкая	ES.NN-2.1	1400	410	410
Надставка на две тумбы низкая	ES.NN-4.1	1400	410	410
Надставка на две тумбы низкая	ES.NN-4.2	1401	410	410


ES.NN - 2.1



ES.NN - 4.1



ES.NN - 4.2



1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

ES.NN-2.1

П.	Наименование	Готовая деталь		Т	Кол-во	П.	Наименование	Готовая деталь		Т	Кол-во
		Ш	Д					Ш	Д		
1	Задняя стенка	1460	360	18	1	5	Горизонт	11500	410	18	1
2	Перегородка	360	328	18	1	6	Топ	1500	410	25	1
3	Боковина лев.	406	360	18	1	7	Фасад с замком	741	344	18	1
4	Боковина пр.	406	360	18	1	8	Фасад	741	344	18	1

ES.NN - 4.1 / ES.NN - 4.2

1а	Задняя стенка	741	360	18	2	5а	Горизонт	1500	410	25	1
2а	Перегородка	360	308	18	1	6а	Топ	1500	410	25	1
3а	Боковина лев.	406	360	18	1	7а	Фасад с замком	741	344	18	2
4а	Боковина пр.	406	360	18	1						

4. Состав комплекта фурнитуры.

ES.NN - 1.1

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Стяжка эксцентриков	23	VI		Заглушка отв. D5	2
II		Шкант	26	VII		Ручка Estetica 32мм	2
III		Заглушка эксцентрика	23	VIII		Замок шкафа купе	1
IV		Стяжка межсекционная	1	IX		Направляющие универсальные	4
V		Стяжка для опорных тумб	2	X		Ролики для направляющих	8

ES.NN - 3.1 / ES.NN - 3.2

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Стяжка эксцентриков	24	VI		Заглушка отв. D5	2
II		Шкант	28	VII		Ручка Estetica 32мм	1
III		Заглушка эксцентрика	22	VIII		Замок шкафа купе	1
IV		Стяжка межсекционная	1	IX		Направляющие универсальные	4
V		Стяжка для опорных тумб	2	X		Ролики для направляющих	8

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия диаметром 8мм впасти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм впасти вверните штоки эксцентриковых стяжек [I].
2. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [II]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока (входного отверстия).
3. Соедините все детали как показано на Рис. 1а и 1б или 1в (в зависимости от вашей комплектации), фурнитура должна попасть в ответные отверстия, затяните эксцентриковые стяжки, установите заглушки.

Рис. 1а ES.NN - 2.1




Рис. 1б ES.NN - 4.1




Рис. 1в ES.NN - 4.2

