



Рис. 2



4. Сборка и установка системы открытия дверей представлена на Рис. 2. Вставьте ролики для направляющих [X] в глухие отверстия дверей, зафиксируйте их саморезами. Установите замок [VIII] в сквозное отверстие и зафиксируйте его саморезами. Установите ручки и затяните их винтами.

Рис. 3



5. Установите фасады, как показано на Рис. 3. Фасады устанавливаются роликами в пазы направляющей. Убедитесь, чтоб фасад с замком находился перед фасадом без замка.

# Универсальная инструкция по сборке

**RIVA**

Фабрика офисной мебели

Мебель серии: *ESTETICA*


Надставки на две тумбы низкие: *ES.NV-2.1 / ES.NV-3.1*

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Надставка на две тумбы низкая	<i>ES.NV-2.1</i>	1400	795	410
Надставка на две тумбы низкая	<i>ES.NV-3.1</i>	1400	795	410

*ES.NV - 2.1*



*ES.NV - 3.1*



## 1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

### 3. Комплектность изделия.

ES.NV-2.1 / ES.NV-3.1

П.	Наименование	Готовая деталь		Т	Кол-во	П.	Наименование	Готовая деталь		Т	Кол-во
		Ш	Д					Ш	Д		
1	Задняя стенка	1460	360	18	2	5	Горизонт	11500	410	25	2
2	Перегородка	360	328	18	2	6	Топ	1500	410	25	1
3	Боковина лев.	406	360	18	2	7	Фасад с замком	741	344	18	2
4	Боковина пр.	406	360	18	2	8	Фасад	741	344	18	2

### 4. Состав комплекта фурнитуры.

ES.NV-2.1 / ES.NV-3.1

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Стяжка эксцентриков	46	VI		Заглушка отв. D5	2
II		Шкант	52	VII		Ручка Estetica 32мм	4
III		Заглушка эксцентрика	46	VIII		Замок шкафа купе	2
IV		Стяжка межсекционная	1	IX		Направляющие универсальные	4
V		Стяжка для опорных тумб	2	X		Ролики для направляющих	16

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

### 5. Последовательность сборки.

1. Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия диаметром 8мм впасти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм впасти вверните штоки эксцентриковых стяжек [I].
2. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [I]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока (входного отверстия).
3. Соедините все детали как показано на Рис. 1а и 1б (в зависимости от вашей комплектации), фурнитура должна попасть в ответные отверстия, затяните эксцентриковые стяжки, установите заглушки.

### Установка стяжки для опорных тумб




Рис. 1а ES.NV-2.1




Рис. 1б ES.NV-3.1

