



Рис. 1В ES.NV-1.1



### Установка стяжки для опорных тумб



## Универсальная инструкция по сборке

### RIVA

Фабрика офисной мебели

Мебель серии: ESTETICA




Надставки на две тумбы низкие: ES.NN-1 / ES.NV-1 / ES.NV-1.1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Надставка на две тумбы низкая	ES.NN-1	1500	410	410
Надставка на две тумбы низкая	ES.NV-1	1500	410	410
Надставка на две тумбы низкая	ES.NV-1.1	1500	795	410

ES.NN-1

ES.NV-1

ES.NV-1.1



#### 1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

### 3. Комплектность изделия.

#### ES.NN-1

П.	Наименование	Готовая деталь		Т	Кол-во	П.	Наименование	Готовая деталь		Т	Кол-во
		Ш	Д					Ш	Д		
1а	Топ	750	410	25	1	3а	Боковины	406	360	18	2
2а	Горизонт	750	410	25	1	4а	Задняя стенка	710	360	18	1

#### ES.NV-1




1б	Топ	750	410	25	1	3б	Боковины	406	360	18	4
2б	Горизонт	750	410	25	2	4б	Задние стенки	710	360	18	2

#### ES.NV-1.1





1в	Топ	1500	410	25	1	4в	Задние стенки	1460	360	18	2
2в	Горизонт	1500	410	25	2	5в	Перегородки	386	360	18	2
3в	Боковины	406	360	18	4						

### 4. Состав комплекта фурнитуры.







#### ES.NN-1

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Стяжка эксцентриков	14	III		Заглушка эксцентрика	23
II		Шкант	16				

#### ES.NV-1

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Стяжка эксцентриков	28	III		Заглушка эксцентрика	24
II		Шкант	32	IV		Заглушка отв. D5	2

#### ES.NV-1.1

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Стяжка эксцентриков	44	IV		Заглушка отв. D5	6
II		Шкант	48	V		Стяжка межсекционная	1
III		Заглушка эксцентрика	40	VI		Стяжка для опорных тумб	2

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

### 5. Последовательность сборки.

1. Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия диаметром 8мм впасти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм впасти вверните штоки эксцентриковых стяжек [I].
2. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [I]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока (входного отверстия).
3. Соедините все детали как показано на Рис. 1а и 1б (в зависимости от вашей комплектации), фурнитура должна попасть в ответные отверстия, затяните эксцентриковые стяжки, установите заглушки.

Рис. 1а ES.NN-1




Рис. 1б ES.NV-1

