

# Универсальная инструкция по сборке


## RIVA

Фабрика офисной мебели

Мебель серии: ESTETICA

Тумба опорная – открытая: ES.TON-1

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Тумба опорная	ES.TON-1	750	725	406



### 1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

### 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

### 3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	Дно	750	406	25	1
2	Горизонт	710	406	25	1
3	Задняя стенка	710	558	18	1
4	Стойка правая	673	406	18	1
5	Стойка левая	673	406	18	1
6	Полка	707	325	18	1

Первый размер детали указывает на направление текстуры материала.

В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

### 4. Состав комплекта фурнитуры.

П	Внешний вид	Наименование	Кол-во	П	Внешний вид	Наименование	Кол-во
I		Заглушка кабель-канала	2	VII		Саморез с прессшайбой 4.2x16	8
II		Шкант 8*30	20	VIII		Крючок	4
III		Стяжка эксцентриковая	20	IX		Опорная траверса тумбы	2
IV		Заглушка эксцентрика	20	X		Футорка M6 с распорным шариком	4
V		Полкодержатель	4	XI		Опора регулируемая H27	4
VI		Магнит	4				

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

### 5. Последовательность сборки.

1. Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия диаметром 8мм в пласти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм в пласти вверните штоки эксцентриковых стяжек [III]. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [III]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока (входного отверстия).
2. С нижней части дна [1] установите футорки с распорным шариком [X] и регулируемые опоры [XI], как показано на Рис. 1.
3. В правую и левую стойки [4], [5] установите магниты [VI] лицевой стороной наружу и крючки [VIII] зацепом наружу, при помощи саморезов [VII], как показано на Рис. 2.
4. Установите опорные траверсы [IX], зацепив крючками [VIII] за отверстия в трубе, магниты [VI] должны прилегать к трубе и обеспечивать дополнительное крепление.
5. Установить заглушки кабель – каналов [I] в правые и левые стойки [4], [5].

Рис. 1




Рис. 2

