


Установка стяжки для опорных тумб



Универсальная инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели

Мебель серии: *ESTETICA*


Надставки на две тумбы низкие: *ES.NN-1.1 / ES.NN-3.1 / ES.NN-3.2*

| Наименование | Артикул | Габаритные размеры | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|
| | | Ширина | Высота | Глубина |
| Надставка на две тумбы низкая | <i>ES.NN - 1.1</i> | 1400 | 410 | 410 |
| Надставка на две тумбы низкая | <i>ES.NN-3.1</i> | 1400 | 410 | 410 |
| Надставка на две тумбы низкая | <i>ES.NN-3.2</i> | 1401 | 410 | 410 |


ES.NN - 1.1



ES.NN - 3.1



ES.NN - 3.2



1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

ES.NN – 1.1







| П. | Наименование | Готовая деталь | | Т | Кол-во | П. | Наименование | Готовая деталь | | Т | Кол-во |
|----|---------------|----------------|-----|----|--------|----|--------------|----------------|-----|----|--------|
| | | Ш | Д | | | | | Ш | Д | | |
| 1 | Задняя стенка | 1460 | 360 | 18 | 1 | 4 | Боковина пр. | 406 | 360 | 18 | 1 |
| 2 | Перегородка | 360 | 386 | 18 | 1 | 5 | Горизонт | 1500 | 410 | 25 | 1 |
| 3 | Боковина лев. | 406 | 360 | 18 | 1 | 6 | Топ | 1500 | 410 | 25 | 1 |

ES.NN – 3.1 / ES.NN – 3.2







| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|----|---|----|--------------|------|-----|----|---|
| 1а | Задняя стенка | 741 | 360 | 18 | 2 | 4а | Боковина пр. | 406 | 360 | 18 | 1 |
| 2а | Перегородка | 360 | 366 | 18 | 1 | 5а | Горизонт | 1500 | 410 | 25 | 1 |
| 3а | Боковина лев. | 406 | 360 | 18 | 1 | 6а | Топ | 1500 | 410 | 25 | 1 |

4. Состав комплекта фурнитуры.

ES.NN – 1.1

| П | Внешний вид | Наименование | Кол-во | П | Внешний вид | Наименование | Кол-во |
|-----|---|----------------------|--------|----|---|-------------------------|--------|
| I |  | Стяжка эксцентриков | 23 | IV |  | Стяжка межсекционная | 1 |
| II |  | Шкант | 26 | V |  | Стяжка для опорных тумб | 2 |
| III |  | Заглушка эксцентрика | 23 | VI |  | Заглушка отв. D5 | 2 |

ES.NN – 3.1 / ES.NN – 3.2

| П | Внешний вид | Наименование | Кол-во | П | Внешний вид | Наименование | Кол-во |
|-----|---|----------------------|--------|----|---|-------------------------|--------|
| I |  | Стяжка эксцентриков | 24 | IV |  | Стяжка межсекционная | 1 |
| II |  | Шкант | 28 | V |  | Стяжка для опорных тумб | 2 |
| III |  | Заглушка эксцентрика | 22 | VI |  | Заглушка отв. D5 | 2 |

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несёт.

5. Последовательность сборки.

1. Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия диаметром 8мм впасти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм впасти вверните штоки эксцентриковых стяжек [I].
2. Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики [I]. Стрелка на эксцентриках должна быть повернута в сторону штока (входного отверстия).
3. Соедините все детали как показано на Рис. 1а и 1б или 1в (в зависимости от вашей комплектации), фурнитура должна попасть в ответные отверстия, затяните эксцентриковые стяжки, установите заглушки.

Рис. 1а ES.NN – 1.1




Рис. 1б ES.NN – 3.1




Рис. 1в ES.NN – 3.2

